

## Návod Digitální teploměr

1. Na zadní straně teploměru je kryt na baterie. Součástí balení je i 1x baterie, kterou správně vložíte do teploměru.
2. Okolo krytu na baterii jsou nožičky na opření.

### Klíčové vlastnosti:

**MODE:** přepíná režim zobrazení hodin a budíku / nastavuje aktuální hodiny, budík, 12 nebo 24 hod.datum, datum

**ADJ:** upravuje nastavení možností (Alarm..)

**MEMORY:** zobrazení paměti v nejvyšší a nejnižší hodnotě teploty a vlhkosti / vymazání paměti maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti

V aktuálním režimu hodin (doba blikání hodin a minut mezi dvěma body za sekundu), stiskněte jednou **MODE**, přepněte displej pro režim budíku (hodiny a minuty mezi dvěma body neblíkají), pak stisknutím **ADJ** přepněte "alarm" Přepínač funkcí „funkce / „Celý čas “a poté stiskněte **MODE** 2 sekundy, můžete nastavit čas budíku a spustit funkci „ celý čas “, objeví se symbol.

V poplachovém režimu, bez jakékoli operace automaticky po jedné minutě, pak se vraťte na aktuální hodiny, poté stisknutím **ADJ** přepněte na zobrazení kalendáře, 3 vteřiny automatický spojenec vrací aktuální hodiny, stiskněte tlačítko pro zobrazení teploty / vlhkosti Poslední jasná od maxima /minimální.