

NÁVOD CESTOVNÍ ŽEHLIČKA

1. VODA – otevřete vodní klapku, nalejte sklenici čisté, studené vody do nádržky po určenou hranici
2. NAPÁJENÍ – červená kontrolka značí zahřívací stav, který trvá přibližně 2 minuty. Každé 2 sekundy stiskem tlačítka pára bude vydávána pára. Před použitím, nejprve vyzkoušejte na volné místo.
3. MONTÁŽ – vložte žehlící prkno a zacvakněte
4. ŽEHLNÍ OBLEČENÍ – jednou rukou držte žehličku, stiskněte tlačítko páry a pohybujte směrem nahoru a dolů.
5. VYSOKOTEPLTNÍ MÓD – pokud je něco velice zmačkané, vložte oděv do žehličky a jezděte směrem nahoru a dolů a mačkejte tlačítko páry (opět raději vyzkoušejte mimo)
6. DOPLNĚNÍ VODY- pokud uvidíte, že bude nádrž brzy prázdná, odpojte ze zásuvky, opatrně dolijte
7. ČIŠTĚNÍ – než začnete, odpojte přístroj z elektřiny, nechte žehličku vychladnout, poté můžete očistit a nádržku na vodu vypláchnout. Při větším zanešení např. vodním kamenem, použijte vodu s octem