

Chytré hodinky Y68 D20 černé

Specifikace:

- Bluetooth 4.0
- Kompatibilní s iOS9.0 / Android 5.0
- Baterie: Lithium Polymer

První spuštění

- Při prvním spuštění se ujistěte, že je baterie nabitá
- Pokud se chytré hodinky nezapnou, připojte nabíječku k nabíjení zařízení a chytré hodinky se automaticky zapnou

Nabíjení hodinek

- Hodinky se nenabíjejí pomocí USB kabelu, ale dle uvedeného obrázku



Párování zařízení

- Stáhněte si aplikaci FITPRO
- Při prvním spuštění je pro kalibraci zařízení vyžadováno připojení k aplikaci
- Po úspěšném připojení se chytré hodinky automaticky synchronizují, například s datem a časem

- Otevřete stáhnutou aplikaci v telefonu
- Kliknutím zahájíte vyhledávání nových zařízení v okolí
- Kliknutím na správné, Vámi vybrané zařízení spárujete mobilní telefon s hodinkami

Zapnutí a vypnutí hodinek

- Když je zařízení vypnuté, dotkněte se a podržte funkční tlačítko déle než 3 sekundy, aby se hodinky zapnuly
- V mobilním telefonu musíte znovu v sekci Bluetooth spárovat zařízení

Podsvícení obrazovky

- Když jsou chytré hodinky zapnuté, kliknutím na tlačítko funkce zapnete obrazovku
- Obrazovka se automaticky vypne po 5 sekundách nečinnosti

Hodinky sledují:

- Počet kroků
- Ujetá vzdálenost
- Kalorie
- Měření tepu
- Sportovní režim
- Monitor spánku

Funkce a nastavení aplikace

- Při zapnutí aplikace nastavte své osobní údaje
- Přizpůsobte si své denní cíle, abyste mohli sledovat pokrok své aktivity

Příchozí hovor či SMS zprávy

- Když jsou hodinky připojeny k aplikaci a je aktivní funkce upozornění na hovor, tak Vám v případě příchozího hovoru chytré hodinky zavibrují a ukáží – Jméno a číslo volajícího (aplikace musí mít povolen přístup k adresáři)

Další oznámení

- Když jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci a přijde Vám upozornění/zpráva přes aplikaci Facebook, Twitter, Instagram, atd .. chytré hodinky zavibrují a zobrazí obsah zprávy
- Chytré hodinky dokážou zobrazit asi 20-40 slov