

Hlasový záznamník 8 GB se dvěma mikrofony

Využití

- Využít ho můžete při pohovorech, k nahrání přednášky na univerzitě nebo firemního setkání během kterého probíhá tzv. "bouře mozků" a každá myšlenka je na důležitosti zlata
- Přístroj lze využít i jako špionážní nástroj díky kompaktním rozměrům, velké paměti a kapacitní baterii.

Specifikace

- Zobrazení: LCD 1,5"
- Paměť: 8 GB
- Poměr signál/šum: 90 dB
- Kvalita záznamu: 128kbps, 64kbps, 32kbps
- Formát záznamu: MP3 / WAV
- Kvalita: 192 Kbps (SP), 1536 Kbps (HQ)
- Funkce VOX
- Podpora souborů: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE
- Vestavěný reproduktor
- USB vstup
- Sluchátkový vstup
- Napájení: lithiová baterie
- Kapacita baterie: 220 mAh
- Doba záznamu: PCM 22 h, SH1 136 h, HQ 186 h, LP 276 h
- Provozní doba: až 15 h



Popis tlačítek hlasového záznamníku



Zapnutí/vypnutí

- Hlasový záznamník zapnete nebo vypnete pomocí tlačítka ON/OFF na levém boku záznamníku

Nastavení data a času

Jakmile si na svém hlasovém záznamníku nastavíte datum a čas, tak si můžete na displeji vždy přechíst hlasové záznamy pod správným časem a datem

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 2 sekund
2. Na displeji bliká první rok položky (výchozí rok 2009)
3. Zatímco bliká pozice roku – stiskněte tlačítko VOL+/- pro nastavení hodnoty

4. Po nastavení roku stiskněte tlačítko REW
5. Pro nastavení měsíce stiskněte tlačítko FF
6. Po nastavení hodnot potvrďte stisknutím tlačítka II.

Menu/Přístup do nabídky přehrávače

1. Stiskněte tlačítko MENU
2. Displej začne blikat
3. Objeví se Vám dvě složky – soubor A, soubor B
4. Stiskněte tlačítko REW nebo FF pro výběr složky
5. Potvrdíte pomocí tlačítkem PLAY/PAUSE
6. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU otevřete soubor/složku A nebo B

Záznam

1. Pro zapnutí záznamu stiskněte tlačítko REC/STOP
2. Po stisknutí tlačítka se zobrazí na displeji doba nahrávání
3. Nahrávání pozastavíte pomocí tlačítka PLAY/PAUSE
4. Nahrávání znovu spustíte stejným tlačítkem, jako pro pozastavení - PLAY/PAUSE
5. Pro úplné zastavení hlasového záznamu stiskněte tlačítko REC/STOP

Přehrávání souboru

1. Vyberte složku a soubor
2. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE spustíte nahrávku
3. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE zastavíte přehrávání nahrávky
4. Stisknutím tlačítka VOL +/- regulujete hlasitost
5. Pro úplné vypnutí nahrávky stiskněte tlačítko REC/STOP

A-B opakování

1. V režimu přehrávání stiskněte tlačítko MODE pro vstup do režimu opakování A-B
2. Poté se rozsvítí ikona C
3. Nastavte počáteční bod A
4. Opětovným stisknutím tlačítka MODE vyberte koncový bod opakování B
5. Poté nepřetržitě přehrávejte obsah bodu A-B
6. Stisknutím tlačítka MODE ukončíte režim opakování A-B

Mazání souborů

1. Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko REW nebo FF pro výběr souboru
2. Stiskněte a podržte tlačítko MODE
3. Ikona smazání se zobrazí na displeji
4. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE potvrdíte trvalé odstranění záznamu

Smazání všech souborů ve složce

1. Jakmile je na displeji ikona smazání, stiskněte tlačítko FF nebo REW
2. Poté se na displeji ukáže kolonka vše
3. Kolonku potvrďte tlačítkem PLAY/PAUSE