

Fotopast skrytá lesní kamera

ON/OFF

- Posunutím tlačítka ON/OFF přístroj zapnete nebo vypnete
- ! Nejprve tlačítko dejte do pozice SET UP – nastavte MENU a poté dejte tlačítko do pozice ON

Nastavení

- Otevře se obrazovka a vy nyní můžete nastavit pracovní režim a parametry kamery
- Zapnete, vyčkejte 10 sekund
 - Obrazovka se zavře a kamera přejde do režimu infračervené detekce



Stručný návod k obsluze

- Vložte do zařízení 8 kusů AA baterii (pozor na anodu a katodu) a paměťovou kartu v rozhraní 4GB - 256GB
- SD kartu před použitím naformátujte
- Otočte přepínač do polohy ON
- Počkejte 10 sekund
- Obrazovka je vypnutá a kamera přejde do infračervené detekce (nahrávání)
- Pokud kamera nahrává a detekuje objekty = pořídí snímky/video a uloží je na paměťovou kartu
- Pokud kamera žádné předměty nedetekuje = fotoaparát přejde do pohotovostního režimu

Přehrávání nahraných dokumentů

- Přepněte přepínač do polohy SET UP, obrazovka je zapnutá
- Stiskněte REPLAY
 - Nyní můžete znovu přehrát snímky, nebo videa

Smazání souborů

- Pokud stisknete tlačítko MENU – můžete zvolit smazání souborů, které chcete smazat z paměti SD karty

Propojení fotopasti s počítačem

- Přepněte tlačítko do polohy OFF
 - Propojte pomocí USB kabelu zařízení s počítačem
 - Obrazovka je zapnutá
 - Nyní můžete procházet soubory ve složce na svém počítači



Parametry

Objektiv	2MP CMOS
Obrazovka	2,0 palcový LCD displej
Rozlišení videa	1080P/720P/WVGA/VGA
Délka videa	10s/20s/30s/1min/2min/3min
Rozlišení fotografie	36M/32M/24M/16M/12M/DM/5M/3M/IM
Formát obrazu	JPG
Sériové snímání	Ona/2listy/3listy
Čas spuštění	0,3-0,6 sekund
Vzdálenost	1-20 metrů
Úhel objektivu	120°
Pohotovostní doba	6 měsíců