

## Sluneční brýle s DVR kamerou

Rozlišení videa 640x480 a 25 - 30 FPS. Maximální velikost záznamového média (T-flash/Micro SD) je 16 GB. Vestavěná lithiová baterie vydrží nahrávat 60 - 100 minut na jedno nabití.

### Uživatelská příručka

#### 1. Nabíjení

Před prvním použitím nabijte vestavěnou lithiovou baterii jedním z následujících způsobů:

- 1) Připojte k počítači pomocí přiloženého USB kabelu.
- 2) Pomocí síťového adaptéru (jeden konec USB kabelu zapojte do brýlí a druhý konec do zásuvky).

**UPOZORNĚNÍ:** Při nabíjení bliká červená dioda. Pokud je baterie téměř vybitá, brýle přestanou nahrávat. Pro opětovné nahrávání, brýle nabijte.

#### 2. Zapnutí a video

Vložte T-flash (Micro SD) kartu do zařízení. Následně dlouze stiskněte tlačítko „POWER“, rozsvítí se červená dioda a zařízení se uvede do pohotovostního režimu. Stiskněte dlouze tlačítko „VIDEO/CAMERA“, modrá dioda začne blikat a zařízení nahrává. Pokud znovu stisknete tlačítko „VIDEO/CAMERA“, nahrávání se pozastaví a uloží. Pokud chcete v nahrávání pokračovat, opět stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“.

**POZNÁMKA:**

- A) Vložte T-flash (Micro SD) kartu nebo se zařízení automaticky do 15 vteřin vypne.
- B) Velikost T-flash (Micro SD) karty musí být do 16 GB.
- C) Nemačkejte tlačítko uložení opakovaně – vyčkejte, uložení nahrávky trvá nějakou dobu.
- D) Minimální vzdálenost pro natáčení je 50 cm, tak docílíte ideálních barev a jasu pro stabilní obraz.

#### 3. Fotky

Stiskněte dlouze tlačítko „POWER“, následně krátce stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“, modrá dioda blikne. Focení můžete opakovat tisknutím tlačítka. Rozlišení fotografie je 1280x720.

#### 4. Záznam zvuku

Je-li zařízení v pohotovostním režimu (již zapnuté), stiskněte krátce tlačítko „POWER“, pro uložení opětovně stiskněte tlačítko.

#### 5. Nastavení času

Vytvořte textový dokument \*.txt a zkopírujte jej do kořenového adresáře paměťové karty.

- A) Vytvořte nový soubor s názvem: „time.txt“, který uložíte do kořenového adresáře T-flash (Micro SD) karty.
- B) Otevřete „time.txt“ dokument a запиšte čas synchronizace a uložte. Například: 12. prosinec 2012, 12:12:12 запиšte jako 2012-12-12-12-12-12.

#### 6. Vypnutí

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává), dlouze stiskněte tlačítko „POWER“.

## 7. Připojení k počítači

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Přístroj by měl být automaticky rozpoznán jako vyměnitelný disk. Můžete stahovat, mazat, kopírovat nebo vkládat soubory mezi počítačem a zařízením.

POZNÁMKA:

- A) Připojte zařízení k počítači, pokud se do 30 sekund nezobrazí, zařízení vyjměte a zkuste připojit znovu.
- B) Nahrávky zkopírujte do počítače a až následně přehrávejte. Přehrávání ze zařízení by nebylo plynulé kvůli velkému množství dat a pomalému přenosu.

## 8. Resetování

Pokud jste se zařízením nepracovali správně nebo správně nefunguje z neznámého důvodu. Můžete jej jemně „RESETOVAT“ například pomocí špendlíku.

## 9. Nabíjení

První tři nabíjecí cykly zařízení nabíjejte přibližně 5 hodin, pro dosažení optimálního stavu baterie. Při plném nabití bude červená dioda svítit.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte zařízení za normálních teplotních podmínek, nevystavujte teplotám, které lidské tělo nemůže vydržet. Nevystavujte zařízení vlhkému prostředí (není voděodolné). Udržujte zařízení v suchu. Nevystavujte zařízení přílišnému světlu (například slunci), může dojít k poškození optiky. Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí. Nevhazujte zařízení do ohně, mohlo by explodovat.