

AKU KOMPRESOR

Bezpečnostní upozornění:

Nesprávně nasazené hadice nebo příslušenství se mohou tlakem uvolnit a způsobit vážná zranění. Možné úniky vzduchu mohou způsobit nepřesné hodnoty tlaku. Zkontrolujte těsnost všech spojů.



Používání kompresoru

- 1) Namontujte akumulátor
- 2) Pneumatické sklíčidlo dejte do odjištěné polohy, kolmo k hadici
- 3) Nasadte koncovku na ventilek
- 4) Zatlačte koncovku na ventilek tak, že část se závitem bude uvnitř koncovky
- 5) Upevněte pneumatické sklíčidlo na ventilek stiskem svorky tak, že bude rovnoběžně s hadicí
- 6) Stiskem tlačítka „ON/Unit“ odečtete aktuální tlak na tlakoměru
- 7) Dalším stiskem „ON/Unit“ přepínáte jednotky mezi PSI, KPA, BAR, KG/CM
- 8) Tlačítka „+“ nebo „-“ nastavujete hodnotu tlaku
 1. Dlouhý stisk tlačítka „+“ nebo „-“ umožňuje rychlé nastavení tlaku
 2. Krátký stisk tlačítka „+“ nebo „-“ mění nastavený tlak o 0,05 BAR, KG/CM, 1 PSI, 5 KPA
- 9) Nafukování zapnete stiskem vypínače. Při dosažení nastaveného tlaku se zařízení samo vypne

Reset jednotky tlaku provedete stiskem tlačítka „ON/Unit“ po nastavení hodnoty tlaku.

Skladování

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě (vyhýbejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám)
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem.
- Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastických pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.