

Univerzální ovladač

Jako první vložíme do ovladače 2 x AA baterie, které nejsou součástí balení.

FUNKCE TLAČÍTEK

1. **SET** - ukáže stav displeje nebo spustí nastavení
2. **LEARN** - vyvolá funkce učení aktuálního zařízení při stisknutí a držení tlačítka
3. **MACRO** - vyvolá povelovou řadu
4. **POWER** - zapnutí a vypnutí přístroje
5. **TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX** – výběr zařízení k ovládání
6. **MUTE** - ztišení jako u původního ovladače
7. **0-9** - ovládání jako u původního ovladače ENTER - ovládání jako u původního ovladače
8. **MENU** - ovládání jako u původního ovladače
9. **AV** - ovládání jako u původního ovladače TV, jako TV/SAT tlačítko na SAT přijímače nebo set top boxu
10. **SHOW** – prohledá všechny stanice a předvede Vám je ALL OFF - zapne nebo vypne všechna zařízení CH± - výběr kanálu jako u původního ovladače
11. **VOL±** - ovládání hlasitosti jako u původního ovladače
 - a. MUTE
 - b. REW
 - c. PLAY
 - d. FF
 - e. REC
 - f. STOP
 - g. PAUSE
 - h. OK
12. **EXIT** - ovládání jako u původního ovladače

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů nebo chemických látek
- Pád přístroje ale může způsobit jeho poškození.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:
 - místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
 - místa se silným magnetickým polem
 - místa vystavená extrémním teplotám
 - přímé slunce nebo do blízkosti zařízení sálajícího teplo