

Digitální spínací zásuvka

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů.

Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

Upozornění:

Pokud není displej funkční, zapojte digitální spínací zásuvku do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a zásuvka je plně funkční.

Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR. Pro plné nabití nechte nabíjet alespoň 12 hodin.

Úvod

1. má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO/OFFVYPNUTO).

2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).

3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.

4. Další funkcí je možnost nastavení letního času.

5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • Po (MO) | Po, Út, St, Čt, Pá |
| • Út (TU) | So, Ne |
| • St (WE) | Po, Út, St, Čt, Pá, So |
| • Čt (TH) | Po, St, Pá |
| • Pá (FR) | Út, Čt, So |
| • So (SA) | Po, Út, St, |
| • Ne (SU) | Čt, Pá, So |
| • Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne | Po, St, Pá, So |

Instalace

1. Zapojíme do zásuvky 230VAC.

2. Necháme přibližně 12hodin nabíjet.

3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tlačítka **MASTER CLEAR**, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.

4. Zásuvka je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

Nastavení přesného času

1. Stiskneme tlačítka **CLOCK** a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tlačítka **WEEK** nastavíme aktuální den.

Stejným způsobem, stisknutím tlačítka **HOURL** nebo tlačítka **MINUTE** nastavíme hodiny a minuty přesného času.

Když nastavujeme tlačítkem **WEEK,HOURL** nebo **MINUTE**, urychlíme nastavení přidržením tlačítka.

2. Uvolněním obou tlačítek, den a čas bude nastaven.

3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

Nastavení programů

1. Stiskneme tlačítko **TIMER** uvolníme. Nastavíme spuštění prvního časového programu 1_ON(ZAPNUTÍ)

2. Stiskneme tlačítko **WEEK** pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu.

Nastavíme čas 1_ON tlačítkem **HOURL** a **MINUTE**

3. Stiskneme tlačítko **TIMER** znovu a nastavíme ukončení prvního časových programu 1_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON.

4. Opětovným stisknutím tlačítka **TIMER** lze nastavit 8 časových programů.

Například.:

TIMER ON(zásuvka zapnuta) v 18:15 a TIMER OFF(zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den

- a. stiskneme TIMER a na displeji se objeví"1_ON"
- b. stiskneme WEEK (den)....." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- c.HOURL(hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM
- d.MINUTE(minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM
- e.TIMER....."1_OFF"
- f. opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM

Pomocí tlačítka CLOCK se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

Nastavení funkce ON/AUTO/OFF

1. Stiskneme tlačítko ON/ AUTO/ OFF a vybereme ze tří módů.
2. MANUAL ON-zásuvka je trvale zapnuta. MANUAL OFF-zásuvka je trvale vypnuta. AUTO-zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z MANUAL na AUTO, bude zásuvka obsahovat nastavení z módu MANUAL(buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24 hodinový mód

Stiskneme tlačítko CLOCK a TIMER společně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem

Opravné tlačítko

Tlačítkem RES/RCL vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť

Tlačítko RANDOM

Je funkční v módu AUTO, na displeji se zobrazí "RANDOM". Při aktivaci této funkce je spotřebič náhodně spínán v krocích cca 0-32min od 18:00 do 6:00.

Letní čas

1. Stiskneme tlačítko CLOCK a ON/AUTO/OFF současně a na displeji se zobrazí nápis " SUMMER"
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

Upozornění !

1. Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A
2. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A
3. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu
4. Jestliže je potřeba zásuvka očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem.
5. Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.
6. **CHRAŇTE PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!**

