

Návod univerzální duplikátor dálkového ovládání

Vymazání kódu

1. Stiskněte současně tlačítka A a B, dokud LED nezačne blikat
2. Uvolněte tlačítko B a držte stisknuté tlačítko A
3. Poté stiskněte tlačítko B - 3x
4. LED dioda rychle bliká, což indikuje úspěšné vyčištění kódu (nyní můžete uvolnit tlačítko)

Duplikace

Odložte duplikátor stranou od původního vysílače, co nejbližší

1. Stiskněte a podržte současně tlačítko A na původním vysílači a tlačítko A na duplikátoru – dokud LED duplikátor nezačne blikat a nepřestane svítit
2. Uvolněte obě tlačítka
3. Dokončete kopírování kódu
4. Zkopírujte další tlačítka stejným způsobem

Pokračovat

Stiskněte a podržte tlačítka C a D po dobu 3 sekund

1. LED dioda bliká – ok
2. Všechna tlačítka se vrátí na poslední zkopírované kódy