


Návod Elektronický trezor

! vytáhněte klíče z trezoru ven a uschovejte

Nastavení trezoru

- odlepte izolepu se zajišťovacích čepů (u trezoru na dlouhé zbraně izolepa není)
- Vložte baterie (4xAA 1,5V pouze alkalické)
- Zmáčknete červený nebo černý spínač který vás upozorní signálem a rozsvítí se oranžová led dioda nad číselnou klávesnicí – zvolte číselné heslo 4 až 8 číslic (max doba 30 vteřin) a potvrďte písmenem E – TREZOR JE NASTAVEN



Otevření trezoru

- Pro odemčení trezoru zvolte váš číselný kód a potvrďte písmenem E
- V případě zadání špatného kódu se vám rozblíká oranžová dioda s varovným signálem = opravíte zmáčknutím písmena C a zadáním správného kódu a opět potvrďte písmenem E
- jakmile je kód správný = rozsvítí se zelená dioda
- Po rozsvícení zelené diody otočte zámkem ve směru hodinových ručiček

POZOR:

V případě zadání špatného kódu 3x po sobě, mikroprocesor odmítne jakýkoliv jiný kód po dobu 5 minut – otevření trezoru jde odemčít jednoduše klíčem i když jsou vybité baterie (zámek pro klíč naleznete pod krytkou vedle číselné klávesnice)

Zavření trezoru

- Zavíráme otočením zámkem proti směru hodinových ručiček

Výměna baterií

- Slabé baterie poznáte tím že při zadání vašeho kódu se rozsvítí červená dioda zároveň s oranžovou, ihned vyměňte baterie, použijte jediné alkalické.

Montáž

- Chcete li zvýšit bezpečnost - přimontujte trezor do podlahy, zdi skříně a podobně spojovacím materiálem, který je součástí trezoru.

Montujeme tímto způsobem:

- Trezor položíme tam kde chcete aby byl umístěn a uvnitř trezoru jsou vyvrtané otvory pro montáž, které obkreslíme tužkou
- poté vyvrtáme díry a vsadíme kotevní materiál (v případě uchycení do dřeva musíte koupit vruty dle potřeby)

