

# Reproduktor Daniu DS-716 – návod

## Popis



## Nabíjení

Před zapnutím reproduktor nabijte pomocí přiloženého USB kabelu.

Doba nabíjení: 3 – 5 hodin

## Zapnutí/vypnutí

Dlouze stiskněte tlačítko „POWER“.

## Přehrávání

Zapněte reproduktor. Vložte Micro SD kartu, Flash disk nebo propojte se zařízením pomocí AUX. Tlačítkem „POWER“ přepínejte mezi jednotlivými režimy (Přehrávání z Micro SD karty, Flash disku, FM rádio, Režim Bluetooth).

## Režim Bluetooth

Přepněte tlačítkem „POWER“ reproduktor do režimu bluetooth. Spárujte telefon s reproduktorem. Zapněte na svém telefonu bluetooth a dejte hledat zařízení (mělo by se Vám zobrazit zařízení DS-716), spárujte zařízení. Následně můžete přehrávat hudbu ze svého telefonu.

## Ovládání hlasitosti

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, dlouze stiskněte tlačítko +<< nebo >>.

## Výběr písně

Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu stiskněte tlačítko +<<, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko >>. Pozastavit přehrávání můžete stisknutím tlačítka pauza ||<.

## Svítílka

Dlouze stiskněte tlačítko pro zapnutí svítily.

## Specifikace:

Bluetooth verze 2.1 + EDR

Materiál: ABS

Baterie (18306): 2600mAh

dobu nabíjení: 3-5 hod.

Frekvenční odezva: 100Hz-18kHz

Výkon: 3W x 1

Jmenovitý výkon: 4Ω / 3W

Dosah signálu: 10 metrů (pokud nedochází k blokování)