

## **NÁVOD SAUNA BELT**

Pečlivě si přečtěte níže uvedené informace:

Elektrické napětí dodávané z hlavní elektrické sítě by mělo být stejné jako je uvedeno v technických datech v návodu.

- Při používání nebo skladování saunovacího pásu Velform výrobek neohýbejte, nemačkejte.
- Při použití Velform Sauna Belt nepoužívejte špendlíky, jehlice nebo jiné ostré kovové předměty.
- Výrobek Velform Sauna Belt nepřikrývejte žádným předmětem, který není uveden v návodu.
- Výrobek nemyjte ve vodě a nikdy ho neomývejte čistícími prostředky.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou, protože elektrické součástky jsou i po vypnutí stále pod elektrickým napětím.
- Výrobek nenechávejte nebo neskladujte na místech, kde by mohl spadnout do vody nebo jiné kapaliny, např. blízko vany nebo umyvadla. Saunovací pás Velform nesušte v sušičce naprádlo.
- Výrobek nepoužívejte, jestliže jste pod vlivem alkoholu, prášků na spaní nebo sedativ.
- Velform Sauna Belt by neměly používat děti a lidé se zdravotními problémy.
- U lidí s citlivou pokožkou, kteří dlouhodobě užívají Velform Sauna Belt, může dojít k podráždění pokožky, jako jsou puchýře a popálení. Při používání buďte opatrní.
- Jestliže se cítíte ospale odpojte výrobek z elektrické zásuvky.
- Používejte pouze termoregulátor dodaný s Velform Sauna Belt.
- Nenahrazujte části Velform Sauna Belt z jiných zařízení.
- Tento přístroj není určeno pro léčebné použití.
- Jestliže saunovací pás Velform nepoužíváte, nenechávejte ho zapojený v elektrické zásuvce. Tím se vyvarujete riziku popálení, ohně nebo elektrického šoku.
- Velform Sauna Belt udržujte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem a uvedené v návodu.
- Velform Sauna Belt používejte pouze na takových částech těla, která jsou uvedena v návodu. Nesprávné použití může poškodit přístroj nebo Vaši pokožku.
- Nikdy výrobek nepoužívejte s jinou plastickou hmotou, může způsobit popálení.
- Výrobek nepoužívejte na zvířatech.

## **VAROVÁNÍ**

1. Velform Sauna Belt nepoužívejte ve vaně.
2. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže kabel nebo jiná připojení jsou poškozena, jestliže správně nepracují, jsou zlomené nebo se dostali do kontaktu s vodou.
3. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže se cítíte ospale.
4. Velform Sauna Belt nepoužívejte, jestliže máte menstruaci nebo jste těhotná.
5. Před použitím Velform Sauna Belt se poraďte se svým lékařem, jestli netrpíte zdravotními problémy, které by Vám znemožňovaly používat Sauna Belt.
6. Lidem s citlivou pokožkou doporučujeme nepoužívat Velform Sauna Belt na nejvyšším stupni teploty.

## **VYUŽITÍ A DOPORUČENÍ**

Mnoho sportovců, jako jsou boxeři, jezdci na koních, zápasníci s býky, fotbalisté a další už řadu let používají sauny.

Velform Sauna Belt nabízí mnoho užiteků jako tradiční sauna, ale Velform Sauna Belt má jednu velkou výhodu: můžete ho používat ve Vašem vlastním domě. Kromě toho, můžete saunovací pás soustředit na takové části těla, kde to nejvíce potřebujete. Tato přenosná sauna je výborná na zadeček, pas, záda a boky.

Je důležité, aby jste saunovací pás Velform používali v místnosti, kde je pokojová teplota a nepoužívali klimatizaci, za účelem ztlumení nebo zvýšení efektivity.

V tomto případě, Vaše tělo nebude pociťovat účinky náhlé změny teploty.

Dříve než umístíte saunovací pás Velform na Vaši pokožku, ujistěte se, že jste v pohodlné

poloze, buď ležíte nebo stojíte. Nepoužívejte Sauna Belt, jestliže ležíte na břiše, protože to může způsobit problémy elektrického obvodu.

Při používání saunovacího pásu Velform, nepoužívejte žádný druh tělového krému nebo podobný výrobek. Tělové krémy mohou způsobit alergickou reakci.

Při používání saunovacího pásu Velform doporučujeme pít teplé nápoje, jako je mléko, čaj nebo káva. Nepijte studené nápoje.

Saunovací pás používejte nejméně dvě hodiny po jídle.

Pro lepší výsledky, by jste měli saunovací pás Velform používat 50 minut, ne však delší dobu.

Po 50 minutách se pás automaticky vypne. Saunovací pás nepoužívejte po dobu delší než nepřetržitých 45 dní.

Jestliže chcete pokračovat v používání saunovacího pásu Velform po 45 dnech, čekejte jeden týden, než pás začnete opět používat.

## **NÁVOD NA POUŽITÍ**

1. Připevněte saunovací pás Velform na vybranou část Vašeho těla (zadeček, pas, nebo boky). Pás Sauna Belt by měl zcela obepínat Vaše tělo bez mačkání, dvojení nebo skladů. Pás nepřipevňujte příliš těsně. Pokud je Vám Sauna Belt těsný použijte prosím přiložený prodlužovací pás se suchými zipy, který upevníte k Sauna Belt a tím rozšíříte jeho obvod.

2. Zkontrolujte, jestli Vaše elektrická síť má stejné elektrické napětí jako je vytištěno na zástrčce, učiňte tak před zapojením přístroje do elektrické sítě.

3. Ujistěte se, že teplotní regulátor je vypnutý.

4. Zapojte elektrickou šňůru do elektrické sítě.

5. Na regulátoru teploty otočte stupnicí na maximální teplotu, tím se přístroj rychle nahřeje. Po 5 minutách nebo když ucítíte, že je pás dostatečně zahřátý si nastavte stupnici na požadovanou teplotu. Sauna Belt má ideální teplotu, pokud kontrolka přestane blikat.

6. Na konci saunování si utřete pot a počkejte 15 nebo 20 minut, kdy se budete moci osprchovat nebo vykoupat, najít se nebo napít studeného nápoje. Neobávejte se, jestliže Vaše pokožka bude načervenalá: tato reakce je následkem stálé teploty, které byla vystavená. Zčervenání se ztratí po několika hodinách.

## **ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ**

Jakmile skončíte Vaše sezení, odejměte saunovací pás Velform a rozprostřete ho na podlahu dokud nevychladne. Poté pás můžete vyčistit s vlhkým hadříkem a osušit. Saunovací pás Velform skladujte na suchém místě.

## **TECHNICKÁ DATA**

Síťové napájení: AC 230 V / 50–60 Hz

Příkon: 55 W

Automatický vypínací systém: 50 min

Teplotní rozsah: 34°C– 75°C(regulovatelné)

Rozměry pásu: 357x248x62 mm

Váha pásu: 0,340 kg

Délka kabelu: 1,75 m